

品番:PTL

さらに

タイヤのエキスパートが考えた・・・

Panaracer

TIRE LEVERS

[自転車タイヤ用]



取扱説明

ご使用前に

- 取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。この取扱説明は大切に保管してください。
- この商品は自転車専用タイヤレバーです。他の目的には使用しないでください。
- 本商品の引っ掛け用溝に引っかけることのできない形状のスポークには使用できません。
- 取り扱いに不なれな方だけで作業させないようにしてください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

⚠ 注意

乳幼児の近くで作業したり手の届くところに置いたりしない



けがの原因になります。

正しい使いかた

タイヤの空気を抜いておいてください。

- ①本商品を1本ずつ順番にタイヤビードとリムの間に差し込む

※1本だけで無理に外すと、チューブやタイヤを傷つける場合があります。

※差し込む間隔はスポーク1～3本分が目安です。

- ②リムエッジを支点にしてタイヤビードをリムから浮かせて外す

※本商品でチューブを傷つけないように注意してください。

- ③引っ掛け用溝をスポークに引っかける

※残りのタイヤレバーも同様にしてください。

※本商品が外れないようにスポークにしっかりと引っかけてください。

- ④リムに沿って20～30cm程度、手順①～③を繰り返してタイヤビードを外す

※残りのタイヤビードは手で外してください。

※手で外しにくい場合は手で外れるところまで、手順①～③を繰り返してください。



パナレーサー株式会社

669-3464 兵庫県丹波市氷上町石生 250

お客様相談室 0795-82-6806 (通話料有料)

(受付時間 9:00～17:00 ※休業日土日祝祭日を除く)

(C) 2016 Panaracer Corporation