

Dual Head Digital Gauge

デュアルヘッド・デジタルゲージ 取扱説明書

取扱説明

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

ご使用前に

▼この商品は、自転車タイヤ専用の仮式・米式バルブ兼用のデジタル表示式内圧測定器です。他の目的には使用しないでください。

▼測定誤差は±10.5kPa (=0.1kg/cm²、1.5PSI、0.1BAR) です。

▼1.235kPa (=12.4kg/cm²、180PSI、12.4BAR) 以上の測定はしないでください。

※守らないと故障の原因となります。

▼仮式バルブの露出が、15mm以下の場合は正しく測定できないおそれがあります。


▼取り扱いに不慣れな方だけでは作業せないようにしてください。

▼CR2032リチウム電池1個を付属しています。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

警 告

乳幼児の近くで作業したり手の届くところに置いたりしない



お 願 い

●この商品は精密機械です。衝撃や振動を与えないようにしてください。

●直射日光や熱源の近く、湿度の高いところ、または水や油のかかるところに置かないでください。液晶表示が出なくなったり、正しく測定できなくなったりします。

●長期間使用しない場合は電池をはずして保管してください。

●改造や分解はしないでください。故障の原因となります。

●商品の保証については、うら面の「製品の保証について」の欄をご覧ください。


●商品に関する質問等は、お買い上げの販売店または弊社「お客様相談室」にお問い合わせください。

各部の名称


●デュアルヘッドシステム

※開封時は米式バルブ用にセットされています。
時計回りに回転させると仮式用になります。

米式バルブ



仮式バルブ



液晶表示 ディスプレイ 説明

- 液晶表示ディスプレイでは内圧表示の他に、下記のボタン操作によって様々な機能・情報をディスプレイに表示する機能があります。

- 内圧測定単位は、下記の4単位から選択できます。

※ご使用のタイヤの内圧表示に合わせてください。

※守らないと故障の原因となります。

※守らないと故障の原因となります。